

## Produkt - Information

### **cosiMed Schnelldesinfektion Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel**

#### **Produktmerkmale**

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel zum Aufsprühen auf Oberflächen. cosiMed Schnelldesinfektion ist wirksam ohne Alkohol. Das Produkt ist frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor.

#### **Wirkungsweise**

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren (z.B. HBV/HIV).

#### **Einsatzbereiche**

Zur Desinfektion aller glatten, porenfreien Oberflächen. cosiMed Schnelldesinfektion ist auch geeignet zur Desinfektion der Liegeflächen von Solarien (die Rezeptur wurde von Röhm GmbH geprüft auf die Materialbeständigkeit von Acrylglas).

**Das Präparat ist besonders geeignet zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU).** Führende Hersteller von PVC- und PU-Folien haben die Unbedenklichkeit der Rezeptur von cosiMed Schnelldesinfektion auf ihren Kunstleder-Qualitäten im Labor getestet und empfehlen unser Mittel ausdrücklich.

#### **Anwendung zur Flächendesinfektion**

Für die Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allgemeinen Praxis ist für dieses gebrauchsfertige Produkt eine Einwirkungszeit von 1 Minute vorgeschrieben. Es wird mit einem Sprüher auf die betreffende Oberfläche aufgesprüht.

Um Atemreizungen zu vermeiden empfehlen wir unsere 1 Liter Sprühflasche mit Schaumdüse zu verwenden. Der Schaum wird mit einem trockenen Tuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Nach 1 Minute Einwirkungszeit wird die Fläche mit einem frischen trockenen Tuch trocken gerieben, danach kann der desinfizierte Gegenstand wieder benutzt werden.

#### **Zusammensetzung**

100 g Lösung enthalten:

Didecyldimethylammoniumchlorid	0,25 g
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	0,25 g
Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid	0,25 g

Inhaltsstoffe: < 1 % kationische Tenside (Desinfektionsmittel)

#### **Handhabung**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend).

Alle weiteren sicherheitsrelevanten Angaben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**cosiMed Schnelldesinfektion gebrauchsfertig**

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Artikel**

Art. 08.28	1 Liter Flasche incl. Sprüher mit Schaumdüse
Art. 08.29	1 Liter Flasche ohne Sprüher
Art. 09.19	Sprühaufsatz mit Schaumdüse
Art. 08.33	5 Liter Kanister
Art. 08.32	10 Liter Kanister

**Hinweise**

Dem Präparat darf auf keinen Fall ein anderes Produkt (z.B. ein Reinigungsmittel) zugesetzt werden, da hierdurch die desinfizierende Wirkung beeinträchtigt oder gar vollständig aufgehoben werden könnte.

Zulassung: N-50885

cosiMed GmbH  
Pyrmonter Straße 9  
D-31860 Emmerthal

Tel. 05155/6029  
Fax 05155/8373

[www.cosimed.de](http://www.cosimed.de)  
[info@cosimed.de](mailto:info@cosimed.de)